



СОГЛАСОВАНО
 Председатель профсоюзного комитета
 И.В.Иконникова
 «1» января 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКУК «Покровская
 межпоселенческая центральная районная
 библиотека имени С.Н.Оловенникова
 «1» января 2022 года



Инструкции по технике безопасности для микроволновой печи

Используйте печь только для приготовления пищи. Во избежание повреждения печи или возникновения других опасных ситуаций, следуйте этим инструкциям:

- Никогда не включайте микроволновую печь, когда она пустая. Если внутри печи нет никакой пищи, может возникнуть избыточный электрический заряд, и печь может быть повреждена.
- Запрещается закрывать или загораживать вентиляционные отверстия.
- Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновой печи.
- Не храните легковоспламеняющиеся объекты внутри печи, так как они могут загореться при включении печи.
- Не используйте печь для хранения продуктов.
- Яйца со скорлупой и целые вареные яйца не следует разогревать в микроволновой печи, поскольку они могут взорваться.
- Не используйте печь для жарки, поскольку невозможно контролировать температуру масла при нагреве его микроволнами.
- Чтобы избежать ожогов, всегда используйте варежки-прихватки при обращении с посудой и контейнерами, а также, когда вы касаетесь печи.
- Керамическое основание во внутренней камере может нести максимальную нагрузку 8 кг. Чтобы не повредить печь, не следует превышать такую нагрузку.

Очистка: Предостережение!

- Необходимо регулярно очищать микроволновую печь. Все остатки пищи должны быть удалены. Если микроволновая печь не содержится в чистоте, ее поверхность может повредиться, и это может сократить срок службы печи и даже привести к возникновению опасной ситуации.
- Предостережение! Не используйте грубые абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать его поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Контактные поверхности дверцы (передняя часть внутренней камеры и внутренняя сторона дверцы) должны содержаться в чистоте, чтобы обеспечить правильную работу печи.
- Запрещается удалять внешнюю защиту печи. Это опасно для всех лиц, не уполномоченных изготовителем печи для проведения любых ремонтных работ или технического обслуживания.

Инструкцию разработала: *Лукина Т.М. методист* / *ТМ*

С инструкцией ознакомлена и на руки получила:

01.01.2022 *ТМ* / *Лукина Т.М.*
 01.01.2022 *С.А.* / *Друскова С.А.*
 01.01.2022 *И.В.* / *Иконникова И.В.*
 01.01.2022 *О.И.* / *Иванов О.И.*